


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆ 生後0ヶ月から5ヶ月までのお子様に使用して下さい。
- ◆ 保護者の方が組立て、取付を行って下さい。
- ◆ 本体を使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆ お子様の顔の真上には絶対に取り付けしないで下さい。
- ◆ ひもがからまり思わぬ事故につながる危険性がありますので、お子様の手の届かない範囲に取り付けて下さい。
- ◆ ベッド等に取り付けていない状態で、お子様の手の届く範囲内に本体を置いたりしないで下さい。
- ◆ お子様の手や足で本体を触ったり、蹴ったりできるようになりましたら、ベッド等から取り外して下さい。
- ◆ 本体を使用する前にベッド等に確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。
- ◆ ぶついたり、こすったり、濡れたまま放置すると他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。
- ◆ 汚れた時は湿らせた布等で拭き取って下さい。洗濯はできません。
- ◆ 支柱やステレオが汚れた時は乾いた布等で拭き取って下さい。
- ◆ ステレオを使用しない場合はスイッチをOFFにして下さい。また、長時間使用しない場合は電池を取り外してお子様の手の届かない場所に保管して下さい。電池が液漏れを起こし、電子部品が故障する恐れがあります。
- ◆ 使用前に本体の破損、各部分の緩み、部品の紛失等がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆ 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の形状




※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※プラスドライバーを用意して下さい。



支柱(上)×1個



トイ×1個




支柱(下)×1個




キャップ
×1個



バンド×1個





ステレオ×1個



単三電池
×4本


取付可能なワクのサイズ

〈取付可能なワクのサイズ〉




※開閉式のワクに取り付けることはできません。



組立・取付方法



1. 支柱(下)をベッドの内側から図のように差し込み、キャップで固定して下さい。支柱は縦サンと縦サンの中心にくるように取り付けて下さい。※支柱(下)が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。




2. 支柱(下)に支柱(上)を差し込んで固定して下さい。支柱(上)部分が回転することを確認して下さい。支柱(上)を取り外す時は支柱(下)の前後に付いている解除ボタンを押して下さい。




3.ステレオの両側に付いているビスをプラスチックドライバーで外して、カバーを取り外して下さい。

4.単三電池(計4本)を図の向きで入れて、カバーを取り付けて下さい。※単三電池を入れる向きに注意して下さい。

- 注意**
- ◇古い電池と新しい電池を一緒に使用しないで下さい。
 - ◇異なる種類の電池を混合して使用しないで下さい。
 - ◇充電式の電池は使用しないで下さい。
 - ◇電池の取り付け、交換は必ず保護者の方が行って下さい。
 - ◇電池の交換はお子様のいない場所で行って下さい。
 - ◇交換後の古い電池はお子様の手の届かない場所に保管して、適切な方法で処分して下さい。




5.支柱(上)のレールにステレオの溝部分をスライドさせて取り付けて下さい。※ステレオが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。支柱(上)を取り外す時は解除ボタンを押して下さい。




6.支柱(上)のフックにトイを取り付けて下さい。
※全ての部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

ステレオの使用方法




- ◇スイッチでON/OFF/TRY MEを調節して下さい。(TRY ME→音楽をお試して短く流す場合)
- ◇音楽①～③は3曲のクラシック音楽が流れます。音楽④は自然界の音(ネイチャーサウンド)が流れます。(もう一度ボタンを押すと音楽は止まります。)
- ◇ロングバージョンは音楽①～③の全3曲流れます。
- ◇音量は消音(音量0)合わせて7段階調節です。

その他の使用方法




- 1.ステレオが支柱に取り付けられ、音楽、自然音が流れている状態で行って下さい。支柱の先端にあるLIGHT (ON/OFF)ボタンを押すと支柱のライトが点灯します。
- 2.ステレオが支柱に取り付けられ、音楽、自然音が流れている状態で行って下さい。支柱の先端にあるMOVEMENT (ON/OFF)ボタンを押すとフックが回転し、おもちゃも回転します。

ステレオ単体の取付方法



1. ベッドの上サンにバンドを掛け、①フックをバンドの穴に差し込み、②フックを下げて固定して下さい。



2. バンドのレールにステレオの溝部分をスライドさせて取り付けして下さい。※ステレオが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。(ステレオを取り外す時は解除部を矢印方向に押して下さい。)

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)