




使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意



- ◆必ず保護者の目の届く範囲内で遊ばせて下さい。
- ◆周りにストーブ等の危険物がないことを確認してから遊ばせて下さい。
- ◆人にぶつけたり、振り回すなどの乱暴な扱いはしないで下さい。
- ◆包装に使用しているビニール袋等は思わぬ事故やケガの原因となりますので開封後はお子様の手の届かないところに処分して下さい。
- ◆安全のため万が一、本製品に破れやほつれなど破損が生じた場合には使用しないで下さい。

使用部品




※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

組立方法




1. サポートバーをクロスさせて下さい。サポートバーのテープバンドが外れてしまった場合は、付け直して下さい

2




2. マットの四隅にある穴にサポートバーの先端を差し込み、サポートバーのフックをマットの裏側にあるバンドに引っ掛けて下さい。

3



3. サポートバーに付いているお好みのバンドにトイのフックを引っ掛けて下さい。
トイのミラーにはバンドが2カ所付いていますので、フックを付け変えることができます。
※この状態で使用するお子様の年齢は目安として3ヶ月以上となります。

サイドマットの使用法



◇サイドマットを上げる場合は、サイドマットの裏側に付いているテープバンドをサポートバーのバンドに通して貼付けて固定して下さい。※生後0歳～3ヶ月までのお子様にはこの状態で使用して下さい。

マットのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。



液温は、30℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。



漂白剤は使用しないで下さい。



アイロンがけはできません。



業者によるドライクリーニングはできません。



タンブル乾燥はできません。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- | | |
|---------------|---|
| 修理・廃棄
について | ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。 |
|---------------|---|

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)