


ベビーサークル コロコロランド(ドレミファ)

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



〈使用対象年齢〉

・サークルは生後6か月から体重15kg(生後36か月頃)までのお子様が使用できます。

目次

はじめに

警告・注意について	1
警告	1
注意	1

その他

お手入れ方法	5
保管について	5
修理・廃棄について	5

使用部品・各部の名称

使用部品	2
各部の名称	2

保証書

保証書	6
-----	---

使用方法

組立方法	3
サークルの形状について	4
扉の開閉方法	4
滑り止めステッカーの使用方法	5

はじめに

警告・注意について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
・取扱説明書通りに組立て、使用してください。 ・保護者が組立て及び操作を行ってください。 ・使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。 ・サークルは生後6か月から体重15kg(生後36か月頃)までのお子様が使用できます。 ・使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながります。 ・必ず保護者のもとで遊ばせ、お子様の行動には十分注意を払ってください。 ・本体の設置場所としては、水平、平坦かつ周りに危険物がない所をお選びください。 ・組立の際に手や指などを挟まないようにご注意ください。また、組立の際はお子様近くにいることを必ず確認してください。 ・サークルの中に、歩くのが不安定になるような厚みのあるマットレスや布団等は敷かないでください。お子様が転倒し、パネルに衝突する原因になります。 ・サークルの中でベビー布団、枕、タオル、毛布などお子様の鼻や口を覆う恐れがあるものは使用しないでください。 ・本体に乗ったり、もたれかかったりしないでください。 ・本体に腰掛けたり、ぶら下がったり、揺らしたりしないでください。 ・お子様がパネルの隙間・パネルの棧の間に手や足を入れないように注意してください。ケガの原因になります。 ・パネルの隙間に足をかけて登ろうとしたり、パネルを乗り越えようとした場合は使用を中止してください。お子様が転倒したり、落下したりして重大事故につながる恐れがあります。 ・サークルの支柱やパネル等にお子様の衣服のひも等が引っ掛かったりしないように注意してください。 ・火器や暖房のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。本品が変形する恐れがあります。 ・お子様を本体の中で遊ばせる場合は必ず扉を閉めて、ロックレバーをかけてください。 ・小さな部品、ネジ等をお子様飲み込んだりしないよう十分に注意してください。 ・ベビーサークルの中に踏み台となる物を置かないでください。 ・ベビーベッドとして使用しないでください。 ・パネル等にひも類等の危険なものを取り付けしないでください。 ・本体は窓ぎわ(ブラインドやカーテンの付近)、ストーブ、水槽等から離れた場所でご使用ください。 ・本体や付属品にひも類を取り付けたり、物を掛けたり、掛けられるような状態にはしないでください。 ・サークルは全ての部品が確実に固定された状態で必ず使用してください。 ・使用前に破損、各部分の緩み、部品の紛失、鋭い角がないかを必ず確認してください。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないでください。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないでください。 ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。	


 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。
・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。 ・サークルを移動する際はお子様が近くにいることを必ず確認してください。お子様が思わぬ事故やケガをする恐れがあります。 ・お子様をサークルの付近で遊ばせないでください。お子様が思わぬ事故やケガの恐れがあります。 ・日差しが強い場所で長時間使用しないでください。サークル内の温度が高くなる場合があります。 ・サークルに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。 ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。 ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。 ・本体は確実に組み立てられ、固定した状態で必ず使用してください。	

使用部品・各部の名称


使用部品

⚠ 注意


- ・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・部品によっては部品同士が取り付けられている場合があります。



扉パネル(大)×1



パネル(大)×1



パネル(小)×8



ジョイントパーツ×10




キャップ×10






滑り止めステッカー×20

各部の名称



使用方法

組立方法



- ・ パネル同士を組み合わせて行きます。
 - ① パネルのジョイント部分をもう一方のパネルのソケットに差し込んでください。
 - ② パネルの下部にジョイントパーツを差し込み、
 - ③ ジョイントパーツにキャップを取り付けてください。
- パネルを取り外す場合は逆の手順で行ってください。

⚠ 注意






- ・ 扉パネル(大)のロックレバーが外側になるようにしてください。
- ・ 扉パネル(大)を基準に組み立ててください。

⚠ 警告

- ・ 近くにお子様がいないことを必ず確認してから行なってください。
- ・ 全てのパネルが確実に固定されていることを必ず確認してからご使用ください。



使用方法

サークルの形状について



・パネルは様々な組み合わせを
することができます。

扉の開閉方法




- ・ 本体の扉を開く場合は、①上下のロックレバーを矢印方向へスライドしてから、②扉を開いてください。
- ③扉を閉めた後は必ず上下のロックレバーをかけてください。

⚠ 警告

- ・ お子様を本体の中で遊ばせる場合は必ず扉を閉めて、上下のロックレバーをかけてください。
- ・ 扉の開閉時に指等を挟まないように注意してください。

使用方法

滑り止めステッカーの使用方法



- ・滑り止めステッカーはパネルの裏側に(各パネル1枚に対し2枚)貼ってください。

その他

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。
お買い上げいただいた際のレシートや購入明細などを本保証書と一緒に大切に保管してください。
本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
 2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
 3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	ベビーサークル コロコロランド(ドレミファ)	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	
販売店	ご住所/店名/TEL	印	

- ※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。
- ※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。
- ※修理箇所の保証期間は3か月です。
- ※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)