

リュックチェア ルンルン


取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

この製品は生後6か月(お座りができるようになって)から生後36か月または体重15kgまでのお子様にご使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



リュックチェア ルンルン

目次

はじめに

警告・注意表示について 1

使用上の注意

警告 1
注意 2

各部の名称

各部の名称 3

使用方法

ブースターチェアの開き方 4
いすへの取付方法 5
各部の使用方法 7
折りたたみ方法 8
リュックとしての使用方法 8

洗濯・お手入れ方法

洗濯方法(シート) 9
お手入れ方法 9

その他

保管について 9
修理・廃棄について 9

保証書

保証書 10

はじめに

警告・注意表示について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 ポイント	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
・取扱説明書通りに組立て、使用してください。 ・本製品は大人用いすに固定して使用するブースターチェアです。またリュックとしてもご使用いただけます。用途以外では使用しないでください。 ・本体を使用する際は、必ず保護者の方が付き添ってください。 ・各部分に緩みがないことや、各部に破損等がないことを確認してから使用してください。 ・万が一、本体に破損、故障のあった場合にはご使用にならないでください。 ・本体に破損がないか、各部に緩みがないか定期的に確認してください。 ・弊社が承認していない部品は使用しないでください。 ・弊社から送られてきた部品や弊社が認めた交換部品以外は使用しないでください。 ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お客様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。 〈ブースターチェアとして使用する場合〉 ・生後6か月(お座りができるようになって)から生後36か月または体重15kgまでのお子様にご使用ください。 ・使用対象以外の方は使用しないでください。思わぬ事故や怪我につながる恐れがあります。 ・本体をいすに装着して使用する場合は必ず背もたれ固定ベルトと座面固定ベルトで本体といすを確実に固定し、緩んでいないことを必ず確認してから使用してください。 ・いすに装着する場合、いすの安全性と安定性を必ず確認してください。 ・取り付けできる いすのサイズは座面の幅420mm以上、奥行き380mm以上、背もたれの高さ377mm以上です。 ・上記サイズでもいすの形状により正しく取り付けできない可能性があります。正しく取り付けできない場合は、使用しないでください。 ・故障したいすには絶対に取り付けしないでください。 ・本体を装着するいすに緩みがないことを必ず確認してください。 ・本体をいすに装着していない状態でお子さんを本体に座らせることはできません。 ・使用する際は必ずシートベルトを締めてください。 ・シートベルトがねじれていないことを必ず確認してください。 ・お子様が身体を乗り出さないように注意してください。 ・保護者の方がいすへの装着を行ってください。 ・いすに座らせたお子様を放置しないでください。 ・同時に2人以上のお子様を座らせないでください。 ・お子様を座らせたり、降ろしたりする際のシートベルトの着脱は必ず保護者の方が行ってください。 ・お子様がいすを乗り降りする場合は必ず保護者の方が付き添ってください。 ・乗り降りする時は、必ず、正面から乗り降りしてください。 ・水平、平たんでスロープ等の危険物のない安全な場所で使用してください。 ・座面にお子様を立たせないでください。 ・お子様を乗せている時はいすを持ち上げたり、移動したりしないでください。 ・背もたれにタオル、毛布等を敷いてのご使用はお子様は滑り落ちる可能性がありますので使用しないでください。	



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- ・ お子様がテーブルを足で蹴るなどして転倒したり、転倒の原因になるようなものを近くに置かないでください。
- ・ 外から力を加えると転倒の危険性があります。外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- ・ ブースターチェアとして使用する場合に正しく取り付けることのできないいすがあります。下記を参照の上、取り付け及び使用はしないでください。
 - ① 背もたれ固定ベルト、座面固定ベルトのバックルがどちらかでも留められないいす
 - ② 背もたれや座面が本体よりも小さいいす
 - ③ ソファやマッサージチェア、背もたれがリクライニング式のいす
 - ④ スツールやベンチ等の幅のあるいす
 - ⑤ ロッキングチェアや安定性のないいす
 - ⑥ お子様の動きでバランスが崩れる恐れのあるいす
 - ⑦ 背もたれ、座面が丸い形のいすや座面が回転するいす
 - ⑧ 自動車、自転車など乗り物の座席
 - ⑨ 座面と背もたれの隙間が大きく、本体が抜けてしまう恐れがあるいす



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 〈リュックとして使用する場合〉
- ・ お子様がしっかりと歩けるようになるまではリュックとして使用しないでください。
 - ・ リュック内に2kg以上の荷物を入れないでください。
 - ・ リュックを長時間背負わせるのは止めてください。
 - ・ リュックを背負わせたまま就寝させないでください。
 - ・ ベルトやバックルが緩んでいないか、定期的に確認してください。
 - ・ リュックを背負う時は保護者の方が装着を手伝い、正しく装着されているか確認してください。
 - ・ 階段、段差、エスカレーター付近では使用しないでください。
 - ・ リュックを背負ったままチャイルドシートやベビーカーに乗せないでください。
 - ・ リュックの中に鋭利なものや液体類を入れないでください。



注意


誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・ 本体に直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・ 本体は確実に開き、固定した状態で必ず使用してください。
- ・ ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。


各部の名称

各部の名称


〈ブースターチェアモード〉



〈リュックモード〉



ブースターチェアの開き方




- ・ ①本体の面ファスナーを外して、②背もたれとひじかけを開いてください。
- ・ ③本体両側のひじかけと背もたれをジッパーで固定してください。

⚠ 警告






・本体の背もたれとひじかけが確実に固定されていることを必ず確認してください。

いすへの取付方法

1



△ 取り付けできる椅子のサイズ






- ・ ① いすに本体を載せ、② 本体の背もたれ固定ベルトをいすの背もたれに巻いて③ バックルで固定してください。
- ・ ④ 本体がいすに確実に固定されるように背もたれ固定ベルトの長さをアジャスターで調節してください。
- ・ ⑤ 背もたれ固定ベルトを取り外す場合は、解除ボタンを押してください。

△ 警告

・ 本体がいすに確実に固定されていることを必ず確認してください。

いすへの取付方法

2




- ① 本体の座面固定ベルトをいすの座面に巻いて②バックルで固定してください。
- ③ 本体がいすに確実に固定されるように座面固定ベルトの長さをアジャスターで調節してください。
- ④ 座面固定ベルトを取り外す場合は、解除ボタンを押してください。

⚠ 警告


・ 本体がいすに確実に固定されていることを必ず確認してください。

各部の使用方法

〈シートベルトの使用方法〉



- ・ ①股ベルトの解除ボタンを押すと②腰ベルトを取り外すことができます。
- ・ ③取りつける場合は腰ベルトを股ベルトに差し込んでください。



- ・ ベルトの長さは腰ベルトバックルの調節ボタンを押しながら調節してください。出しろは3cm以上残してください。



⚠ 警告

- ・ 本体にお子様を座らせる場合は、必ずシートベルトを締めてください
- ・ ベルトを取り付ける時や取り外す時は、手や指を挟まないように注意してください。
- ・ バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
- ・ シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様が座席の上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしてブースターチェアから落下する恐れがあります。
- ・ 腰ベルト、股ベルトがゆるい場合はお子様が立ち上がってしまう恐れがあります。

使用方法

折りたたみ方法

- ・ ① 本体両側のジッパーを外してください
- ・ ② ひじかけと背もたれを折りたたんでください
- ・ ③ 背もたれ固定ベルトを背もたれの内側に入れ込んで、本体両側にある面ファスナーで背もたれを固定してください。




ポイント
・ 折りたたむ際は、チャックを外して折りたたんでください。

⚠ 警告

・ 本体が確実に固定されていることを必ず確認してください。

リュックとしての使用方法

〈使用例〉



・ 本体側面についているジッパーを開くと荷物を収納することができます。



ポイント
・ リュックとして使用する場合、座面固定ベルトがショルダーベルトになります。

⚠ 警告

・ リュック内に2kg以上の荷物を入れないでください。

洗濯・お手入れ方法

洗濯方法(シート)



液温は、40℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。



漂白剤は使用しないでください。



タンブル乾燥はできません。



日陰で平干してください。



アイロンかけはできません。



ドライクリーニングはできません。



注意

- ・洗濯の際は、洗濯機ではなく手洗いで行ってください。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
- ・カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

その他

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 - 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
 - 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。
1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
 2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装の剥がれ等
 3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
 - ・ 本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
 - ・ 木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
 - ・ タイヤ、タイヤチューブ、虫ゴム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
 - ・ プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
 - ・ 合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
 - ・ 縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
 - ・ 製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
 - ・ 製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
 - ・ 業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合
 - ・ レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
 - ・ 中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	リュックチェア ルンルン	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所	TEL	
販売店	ご住所/店名/TEL		

- ※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。
- ※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。
- ※修理箇所の保証期間は3か月です。
- ※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)