


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに操作や使用を行って下さい。
- ◆生後7ヶ月から24ヶ月(制限体重約12kgまで)の乳幼児にご使用下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆保護者の方がベビーカーの操作を行って下さい。
- ◆各部に緩みのないことを確認してから使用して下さい。
- ◆使用する前に開閉ストッパーが固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆座席に2人以上の乳幼児を同時に乗せたりしないで下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆乳幼児を座席の上に立たせないで下さい。
- ◆ベビーカーに荷物を乗せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆後輪ストッパーを使用する時は左右とも確実にかけて下さい。
- ◆移動の時以外は両側の後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のブレーキのような安全な構造になっておりませんので過信しないで下さい。
- ◆ベビーカーに乗せた乳幼児を1人で放置しないで必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーのストラップに乳幼児が触れないよう注意して下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所に乳幼児が触れないよう注意して下さい。
- ◆乳幼児を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐに修理するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はしないで下さい。
- ◆このベビーカーにお子様を乗せる補助ボード等を取り付けないで下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にはお子様に十分ご注意下さい。

各部の名称



⚠ 警 告



1.シートベルトを外して使用しないで下さい。



2.お子様を乗せている時は荷物を乗せたり、つるしたりしないで下さい。




3.お子様を乗せている時には、ストッパーを過信しないで下さい。自動車のブレーキのような安全な構造にはなっていません。



4.お子様を乗せている時はベビーカーによりかかったり、傾けたりしないでください。



5.お子様を乗せたままベビーカーから離れないで下さい。



6.階段、エスカレーター等のあるところでは使用しないで下さい。

※各部に緩みがないことを確認してから使用して下さい。


※二人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の所に乗せないで下さい。

※お子様を座席の上で立たせないで下さい。


※お子様を乗せたまま持ち上げないで下さい。

ベビーカーの開き方

1




2




1.開閉ロックを回してピンから外して下さい。

2.ハンドルを持って前輪フレームを矢印の方向へ開いて下さい。

3



4




3.後輪側に付いている開閉ストッパーを固定するまで足を使って踏み降ろして下さい。


4.ホッドを前側へ回して下さい。

ベビーカーの折畳み方法


1



2




開閉ストッパー




1. ホロを後側へ回して下さい。

2. ①開閉ストッパーの先端を手前に引いてツメを外して下さい。②ツメが外れたのを確認してから開閉ストッパーを上げて下さい。

3



4




3. ハンドルを前方に倒して折畳んで下さい。


4. 開閉ロックを回してピンに掛けて下さい。

ホロカーテンの使用方法

1



2



1. ホロの両側からホロカーテンを出して下さい。


2. ホロカーテンの先端に付いているボタン付バンドを両側のサイドフレームに巻き付けて固定して下さい。

※ホロカーテンを使用しない時はホロに収納して下さい。


※ベビーカーを折畳む際には必ずホロに収納して下さい。

各部の使用方法

〈後輪ストッパー〉



〈シートベルト〉




◇両側の後輪ストッパーを下げる時後輪がロックされます。
解除する時は後輪ストッパーを上げて下さい。


※後輪は自動車のブレーキのような安全な構造になっていませんので過信しないで下さい。

◇肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。腰ベルトを取り外す時は、股ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。※ベビーカーの使用中は必ずシートベルトを締めて下さい。

〈自立スタンド〉



〈開閉ロックの位置〉





◇ベビーカーを折畳んだ後に自立させたい時は、両側の後輪ストッパーを下げるから、自立スタンドを出して下さい。※ベビーカーを開いて使用する時は必ず自立スタンドを収納して下さい。

◇開閉ロックが飛び出した状態(赤矢印範囲内)でベビーカーを使用しないで下さい。※開閉ロックの位置は青矢印範囲内にして下さい。


シートマットの取外し方法

1




1.シートマットの各ベルト穴から肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを出して下さい。

2



3



2.シートマットのポケットをベビーカーの座席にかぶせて下さい。

3.シートマットの上部の両側に付いているテープバンドをハンドルフレームに巻き付けて固定して下さい。

シートマットのクリーニング方法

●本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。

●快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。



30°C以下の
ぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わ
ないで下さい。



アイロン掛けは
しないで下さい。



ドライクリーニング
はしないで下さい。




日陰で平干し
して下さい。

ベビーカーのお手入れ方法と注意

- 前輪のキャスター回転が悪い場合は右図のように油等を注入して下さい。
(はみ出したり、垂れた油等は乾いた布等で拭き取って下さい。)
- 可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。必要に応じて油等を注入して下さい。
- 金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を防いで下さい。
- フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- 研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- 前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- 本体をスマッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- 本体を長い時間日光に当てますと変色する場合がありますのでご注意下さい。
- 本体は乾燥している場所に置いて下さい。

前輪のすき間に油等を注して下さい。



※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄 ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
について ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00（土日、祝祭日を除く）

生産物賠償責任(PL)保険付